

AKTUALISIERUNG DER APPLIKATION

1. Die ZIP-Datei auf einen leeren USB-Stick entpacken.
2. Am Ende des Vorgangs müssen auf dem USB-Stick die folgenden Dateien vorhanden sein:
3. In das Fahrzeug einsteigen
4. Den Schlüssel in Position FAHRT stellen
5. Das Radio einschalten
6. Den USB-Stick einstecken
7. Auf der Instrumententafel erscheint die Nachricht „AKTUALISIERUNG GESTARTET“
8. Blue&Me meldet „AKTUALISIERUNG GESTARTET“
9. Ca. 1 Minute warten
10. Auf der Instrumententafel erscheint die Nachricht „AKTUALISIERUNG ABGESCHLOSSEN“
11. Blue&Me meldet „AKTUALISIERUNG ABGESCHLOSSEN“
12. Ende des Verfahrens

ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONE APPLICATIVO PER BLUE&ME™ MAP

ATTENZIONE

Il processo di aggiornamento è un'operazione da eseguire seguendo con la massima attenzione le istruzioni. In caso di errori il sistema potrebbe non più funzionare.

1. Dal sito ufficiale FGA www.alfaromeo.it accedere alla sezione di **Blue&Me™** e effettua il download del file .zip contenente l'applicativo di aggiornamento.
2. Scompattare il file .zip scaricato in una opportuna directory dedicata (es. c:\Blue&Me). Al termine verificare che siano presenti i seguenti file:
 - **install.inf**
 - **CheckPlatform.ARM920.CAB**
 - **MXY_N_x_4_PND-C1conf.ARM920.CAB**
 - **MXY_N_x_4_PND-C1matrix.ARM920.CAB**
 - **PND_Application.zip**
3. Preparare una chiavetta di memoria USB, con capacità di almeno 128 Mb, **formattando la memoria in modalità FAT32** in modo da cancellare tutti i dati precedentemente contenuti.

NOTA *Si consiglia di utilizzare memorie USB con capacità inferiore a 8 Gb.*

4. Memorizzare sulla chiavetta USB nella directory (cartella) principale i file precedentemente scaricati, controllando che siano stati tutti correttamente riportati

ATTENZIONE

Durante la fase di aggiornamento del software non devono essere premuti i tasti sul volante!

5. Sulla vettura ferma e con chiave di avviamento in posizione **STOP**, inserire la chiavetta di memoria nella presa USB di **Blue&Me™** situata sul mobiletto centrale o nel cassetto porta oggetti.
(L'aggiornamento non è disponibile per le vetture NON dotate di presa USB mediaplayer, non utilizzare la presa USB di diagnosi eventualmente presente sulla centralina)
6. Portare la chiave di avviamento in posizione **MAR**, SENZA AVVIARE LA VETTURA, accendere la radio avendo cura di eliminare la visualizzazione di eventuali messaggi di segnalazione (es. porta aperta...) sul display del quadro premendo il tasto "Mode" o "Menù" (a seconda della vettura da aggiornare).

ATTENZIONE *Non estrarre mai per alcun motivo la chiavetta di memoria dalla presa USB prima che la procedura di aggiornamento software sia completata correttamente!*

7. Sul display del quadro di bordo viene visualizzato il messaggio: "**AGG. IN CORSO**" e viene riprodotto il messaggio vocale "**aggiornamento avviato**". Se questo non dovesse succedere riportare la chiave in posizione **STOP** e poi nuovamente in **MAR**. Durante l'aggiornamento vengono visualizzati sul display alcuni messaggi sull'avanzamento del processo.

8. Ad aggiornamento terminato, viene visualizzato sul display del quadro di bordo il messaggio "**COMPLETATO**" e viene riprodotto il messaggio vocale "**aggiornamento completato, rimuovere la memoria USB**".
9. Il processo di aggiornamento del **Blue&Me™** è completato, portare la chiave di avviamento in posizione di **STOP** ed estrarre la memoria USB.
10. Effettuare nuovamente la registrazione con il Blue&Me™

In caso di aggiornamento non completato, sul display comparirà il messaggio "Errore USB xx" e verrà riprodotto il seguente messaggio vocale: "C'è stato un errore durante l'aggiornamento". In questo caso ripetere la procedura ripartendo dal punto 1.